

Combiné (un combiné Bluetooth® sans fil est également disponible pour IP Touch 8068 Phone seulement)

Une prise casque de type Jack 3,5 mm

Touches de fonction

Une base stable et ajustable

Clavier alphabétique



Voyant lumineux

- Bleu clignotant : appel entrant
- Orange clignotant : alarme

Touches de fonction

Mute et Intercom.	
Volume du combiné, du casque et en mode mains-libres. Ajuster le contraste	
Services audio (mains libres, combiné ou casque).	
Touches programmables (touches F1 et F2) : Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Un service ou un appel direct peuvent être associés à ces touches. ☑ Les touches de fonctions pré-programmées ne sont pas actives en mode 'secours'. Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne.	
Touche Bis: pour accéder à la fonction de rappel. Touche Information: Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso". Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. Cette touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal, un message texte ou une demande de rappel.	
Touche 'Mains libres' Pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.	
Touche de fin Pour terminer un appel.	

Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)



Touche Décrocher/Raccrocher
Volume/Secret:

- Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux)
- Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus



Pages d'accueil



Comprend différentes lignes et pages d'informations sur les appels et les fonctions auxquelles l'utilisateur accède en sélectionnant les touches associées aux libellés affichés (10 touches pour les téléphones 8068/38/39 et 6 touches pour les téléphones 8028/29).

- Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.
- Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.
- Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions ; nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous.
- Icône renvoi : l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).

Navigation



- Touche OK: Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration
- Navigateur Gauche-Droit: Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
- Navigateur Haut-Bas: Permet de défiler le contenu d'une page
- Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
- Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)

Icônes d'états / Icônes de communication

	Casque branché		Icône d'appel entrant
	Poste verrouillé		Icône d'appel en cours
	Rendez-vous programmé		Icône de mise en garde d'appel

Clavier alphabétique

Flèches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas)

Verr Maj: pour rédiger un texte en lettres majuscules.

Touche Alt: pour accéder aux caractères et aux fonctions en violet.

Touche Entrée: pour valider un texte

Touche Retour: pour supprimer un caractère dans un champ d'édition

Module d'extension

Le terminal 8028/8029 Premium Deskphone dispose de 4 touches programmables avec LED et libellés papier. Possibilité d'extension des capacités du téléphone à l'aide des Premium Add-on 10 et 40 Keys Modules ou du Premium Smart Display 14 Keys Module.



Appel - Composez le numéro directement ou après avoir appuyé sur une touche de ligne (téléphone décroché ou combiné Bluetooth, touche mains libres)		Basculer entre les appels (Va-et-Vient) - Appuyez sur la touche associée à l'appel en attente		Ne pas déranger - Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>- PasDéranger (NPD)</i>	
Appel par nom (Annuaire d'entreprise) - RCE - Entrez les premières lettres du nom du contact et suivez les instructions en ligne. - OTCT - Entrez le nom, le prénom du contact ou ses initiales, et suivez ensuite les instructions en ligne.		Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier: - Vous reprenez automatiquement le premier appel.		Envoyer des messages textes <i>- Message</i> <i>- EnvoyerTxt</i> - Entrer le numéro du destinataire - Sélectionnez le type de message à envoyer (message fixe, nouveau message, etc.)	
Répondre à un appel - Décrochez le combiné du support, utilisez un combiné décroché (ou combiné Bluetooth), utilisez une touche mains libres, ou appuyez sur la touche en regard de l'icône d'appel entrant		Transférer un appel - Vous êtes en conversation avec un appelant - Appelez un deuxième contact - Transférer l'appel		Lire des messages textes <i>- Message</i> <i>- LireTexte</i>	
Ignorer l'appel / Terminer l'appel		Conférence - Appelez le premier contact - Appelez le second contact <i>- Conférence (Conf)</i>		Messagerie instantanée (RCE)	
Dernier n° émis (bis) - Appuyez longtemps pour accéder à la liste des dix derniers numéros composés - Appuyez brièvement pour appeler le dernier numéro composé		Appeler par touches d'appels programmées - Appuyez sur la touche d'appel programmée souhaitée	Perso	Consulter le journal d'appels (RCE)	
Faire une demande de rappel sur poste occupé <i>Demande de rappel</i>		Modifier vos touches programmées - Appuyez sur la touche programmée à modifier - Suivez les instructions indiquées à l'écran	Perso	Informations sur le téléphone	Info
Mettre un appel en attente (attente) <i>- Garde</i>		Supprimez une touche programmée <i>- Réglages > Touches (RCE)</i> <i>- Réglages > Poste > Prog touches (OTCT)</i> - Sélectionnez la touche à supprimer - Suivez les instructions indiquées à l'écran	Menu	Verrouiller/déverrouiller le téléphone <i>- Verrou</i> Régler le volume audio	Menu 
Envoyer des signaux DTMF <i>- xFréqVocale (RCE), Envoyer FV (OTCT)</i> - Envoyez les numéros.		Personnaliser votre accueil vocal <i>- Réglages</i> <i>- Boîte vocale</i> - Vous pouvez écouter le message d'accueil, le personnaliser et définir le message d'accueil par défaut.		Sélectionnez la langue de votre choix <i>- Réglages > Options > Langue (RCE)</i> <i>- Réglages > Poste Langue (OTCT)</i>	Menu
Muet		Consulter votre boîte vocale		Choisir la mélodie <i>- Réglages > Poste Sonnerie</i> - Ajustez la sonnerie à l'aide des menus suivants: Mélodie, Silencieux, Bips, Volume etc.	Menu
Interphonie - Le téléphone répond automatiquement à l'appel. - Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez une succession de bips.		Renvoyer les appels vers votre boîte vocale - Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>- Immédiat» MV</i> - Appuyez sur la touche associée au type de renvoi d'appel requis		Régler le contraste de l'écran <i>- Réglages > Poste: >Contraste</i>	Menu
Passer un deuxième appel pendant une conversation <i>- Nouvel appel</i>		Annuler un renvoi. - Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi. <i>- Annulrenvoi</i>		Modifier le mot de passe de votre poste <i>- Réglages > Options > Motdepasse (RCE)</i> <i>- Réglages > Poste > Mot de passe (OTCT)</i>	Menu
Recevoir un deuxième appel en cours de communication - Appuyez sur la touche associée à l'appel entrant				Page d'accueil <i>- Réglages > Options > Pageaccueil (RCE)</i> <i>- Réglages > Poste > Pageaccueil (OTCT)</i> - Sélectionner la page par défaut	Menu